

火灾报警控制器(1500H\5000H\9000H) 操作说明

一、基本操作

- 复位：按下【复位】，可对控制器进行复位。
- 消音：按下【消音】，可消除控制器的火警声、故障声等警报声音。
- 联动启动：按下【联动启动】，可以快速把控制器状态改变为“全部自动”状态。
- 手自动开关锁：拨到手动位置时，手动灯点亮，系统处于“自动禁止”状态；拨到自动位置时，自动灯点亮，系统处于“自动允许”状态。
- 检查锁：拨到检查位置时，可以查看控制器所有的注册设备正常数量，故障数量等，并按设备类型分类显示。
- 键盘解锁：进行功能键（除【查询】、【消音】键外）操作，液晶屏显示弹出输入密码的提示框，输入密码（初始密码为空），按下“确认”，完成键盘解锁继续操作。

二、智能手动消防启动盘操作

在“手动允许”条件下，可对智能手动消防启动盘进行操作。

- 手动允许/禁止：按【用户设置】 → 2. 手动启动设置，可设置“手动允许”、“手动禁止”。
- 启动：按下某一单元的控制键 则该单元的被控设备启动。
- 停动：再次按下该单元的控制键 对被控设备的启动信号撤除。

三、直接控制盘操作

直控盘的手动锁可进行操作权限设置。当锁处于“允许”时，启动或停动按键操作有效；否则，按键操作无效。在“手动允许”的条件下：

- 启动：按下某路【启动】键，该路被控设备启动。
- 停动：按下该路【停动】键，对被控设备的启动信号撤除。

四、火警处理

- 消音：当发生火警时，首先应按【消音】 中止警报声。
- 确认火警：根据控制器的报警信息（见下图）检查发生火警的部位，确认是否有火灾发生。



- 联动启动：若确认有火灾发生，应按下，把控制器状态改变为“全部自动”状态。
- 误报处理：检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高，确认是否是由于人为或其它因素造成误报警；按【复位】 使控制器恢复正常状态，观察是否还会误报；如果仍然发生误报可将其屏蔽，并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

五、故障与异常处理：

- 当发生故障时，首先应按【消音】 中止警报声。
- 根据控制器的故障信息检查发生故障的部位，确认是否有故障发生，并尽快通知安装单位或厂家进行维修。

